MICRO CADAM Helix Webセミナー

メニュー・バー操作解説 [ファイル] 編

株式会社CAD SOLUTIONS 営業本部

CAD SOLUTIONS Inc.

© 2023 CAD SOLUTIONS Inc.

はじめに

MICRO CADAM Helixのメニュー・バーについて



 メニュー・バーとは、ファンクション/メニューの機能を補完するためにMC V3以降に追加された ツールセットで、これまでに多くの機能拡張を行ってきました。



CAD SOLUTIONS Inc.

MICRO CADAM Helixのメニュー・バー (1/2)

66 ファイル(E) 編集(E) 切り替え(S) 図面(D) ウィンドウ(W) カストマイズ(C) ヘルプ(H) 線種(T) 図形複写(ビットマップ)(B) ▶ クリップボード(カラー)(C). グリッド・ロック(G) 線種1(1)。 新規作成(S) クリップボード(モノ)(L)... グリッド表示(S) 線種2(2)... 呼び出し(<u>A</u>). ファイル(カラー)(E)... グループ1組(1)。 ベン(<u>P</u>)... 上書き保存(V) / DXFファイルの上書き(V) ★ ファイル(モノ)(D. グループ2組(2)。 カラー(C)... 名前を付けて保存(E)... / DXFファイルの別名保存(E)... ★ 図形複写(メタファイル)(M) ▶ クリップボード(カラー)(C). グループ3組(3)。 無指定色(D) すべて保存(L) クリップボード(モノ)(L)... グループ4組(4). システム・カラー(S). 閉じる(C) ファイル(カラー)(E)... 部品(P) ▶ 階層(T).. 線幅(₩). すべて閉じる(0) ファイル(モノ)(1)... 線幅解除(_) トップ(T)。 カブセル化図面呼び出し(P). 注記貼り付け(N) 親(U) 維承モード(I). 画面印刷(F) 元に戻す(D) 子(D) やり直す(<u>R</u>) 印刷の設定(工)。)次(N) テキストを元に戻す(U) Ctrl+Z ED刷(I) 前(P) 切り取り(T) Ctrl+X 簡易出力(Y)。 解除(E) ⊐Ľ-(C) Ctrl+C PDF形式で保存(R) ★ 解除確認(C) 貼り付け(P) Ctrl+V DXF形式変換(M) MC->DXF変換(L) ★ 削除 子図(D)... 削除(E) DXF->MC変換(N) ビュー(の) 文字列の検索(S). ログオフ(G) 非現行ビュー色(N) 図形の検索(A)。 ▶ 設定(S) 終了(X) 解除(C) ハイバーリンク(日)。 オブジェクト(0)… オーバーレイ(0) 副座標(<u>R</u>). ★印の付いた機能を使用するには、ライセンスが必要です。 リンク(L).. レイヤー(ソ)。 オーバーレイ・レイヤー(L) 今回解説する範囲 グローバル変形(B) 文字コード(C) ▶ 自動(A).. 日本語(J). 中国語(C) 台湾語(T) 韓国語(K) ラテン文字1(1) ラテン文字2(2) キリル文字(Y)

CAD SOLUTIONS Inc.

Helix MICRO CADAM

MICRO CADAM Helixのメニュー・バー (2/2)

MICRO CADAM



メニュー・バー [ファイル] 解説

メニュー概説(1/3)



	メインメニュー	サブメニュー	解説
	新規作成(<u>S</u>)		図面を新規に作成します(ツールバー 🕘 と同じ機能です)
	呼び出し(<u>A</u>)		既存の図面を一覧表から開きます(ツールバー 🗁 と同じ機能です)
	上書き保存(<u>V</u>) (注-1)		上書き保存: MC図面を呼出した場合に表示されます
	または		表示図面を同じ保存先に上書き保存します(ツールバー 📊 と同じ機能です)
	DXFファイルの上書き(<u>V</u>)		DXFファイルの上書き: <u>直接呼び出したDXF/DWG ファイル</u> の際に表示されます
			ファイルを保存するとき、現在のMC→DXF変換の変換パラメーター(下記参照)を使用します
(1)			現在の設定 : メニュー・バー [ファイル] → [DXF形式変換] → [MC->DXF変換] → [設定] →
			[変換パラメータ] で設定されている内容で変換されます
			MCDXFn.SYSファイルは [変換パラメータ] の初期値であって、インタラクティブで変更されたカレントな設定
			が変換時に使われます
	名前を付けて保存(<u>E</u>)… (注-1)		名前を付けて保存:MC図面を呼出した場合に表示されます
	または		表示図面を保存場所や図面名を変更して保存します
	DXFファイルの別名保存(<u>E</u>)		環境設定ファイル「MCADAM5.SYS」→「図面一覧」→「「名前を付けて保存」にHelixエクスプローラーを使用
			する」をONにすると図面保存の際にHelixエクスプローラーを利用できます
			DXFファイルの別名保存: <u>直接呼び出したDXF/DWGファイル</u> の際に表示されます
2	直接呼び出したDXF/DWGファイルとは	、Windows	ファイルを保存するとき、現在のMC→DXF変換の変換パラメーター(下記参照)を使用しますが、上書き保存と
	エクスプローラーからDXF/DWGファイ	ルをダブルク	は異なり、保存場所やファイル名を変更することができます
	 リックしたり、MC Helixの作画領域内に	ファイルを	現在の設定 : メニュー・バー [ファイル] → [DXF形式変換] → [MC->DXF変換] → [設定] →
		五のマトズオ	[変換パラメータ] で設定されている内容で変換されます
			MCDXFn.SYSファイルは [変換パラメータ] の初期値であって、インタラクティブで変更されたカレントな設定
			が変換時に使われます
	すべて保存(<u>L)</u>		表示中の複数図面を一括して上書き保存します(修正された図面が対象です)
		L	直接呼び出したDXF/DWG ファイルは、MC図面として保存されます

(注-1)DXF/DWGファイルへの対応は2020-R1以降の機能です。

メニュー概説(2/3)



	メインメニュー		サブメニュー	解説		
	閉じる(<u>C</u>)			表示図面を個々に閉じます(ツールバー 🦳 と同じ機能です)		
				図面が修正されている場合、確認のメッセージが表示され、図面をファイルすることができます		
	すべて閉じる(<u>O</u>)			表示中の編集された複数図面を一括して閉じます		
\sim				図面が修正されている場合、確認のメッセージが表示され、図面をファイルすることができます		
3	カプセル化図面呼び出し(<u>P</u>)			カプセル化機能の対象の図面を選択します		
	画面印刷(<u>F</u>)	(注-2)		画面に表示されている状態そのままをプリンターに出力します		
				印刷方向などは"通常使うプリンター"の設定に従います		
				環境設定ファイル「MCADAM5.SYS」→「全般」→「画面印刷を有効にする」をONにすると可能になります		
	印刷の設定(<u>T</u>)	(注-2)		下記の[印刷]で出力するための印刷範囲、モノクロ/カラー切換え、印刷装置の設定などを行います		
	印刷(I)	(注-2)		上記の[印刷の設定]で指定した内容で印刷を実行します		
				線幅は考慮されない等、FK <出力>よりも簡易化された出力方法です		
	簡易出力(<u>Y</u>)	(注-2)		アクティブな図面ウィンドウに表示されている図面をプリンターに出力します		
				上記の [画面印刷] [印刷] と異なり、FK <出力> で指定したプロット・データを出力範囲として設定できます		
	PDF形式で保存(<u>R</u>)	(注-3)		PDF形式で出力します		
	DXF形式変換(<u>M</u>)	(注-4)	MC->DXF変換(<u>L</u>)	表示されているMC図面をDXF/DWGデータに変換します		
			DXF->MC変換(N)	DXF/DWGデータをMC図面に変換します		
(注-2)詳しくはチュートリアル→ [上級者・管理者向け(Ⅱ)] → [出力設定ガイド] → 「簡易出力」を参照ください						

(注-3) 詳しくはチュートリアル→ [上級者・管理者向け(I)] → [PDF変換設定] → 「解説書」を参照ください

(注-4) 詳しくはチュートリアル→ [上級者・管理者向け(I)] → [DXF/DWG変換設定] → 「解説書」を参照ください

動画解説はチュートリアル→ [お役立ち情報] → [機能紹介動画] → [Webセミナー] → [機能解説セミナー] を参照ください

メニュー概説 (3/3)



	メインメニュー	サブメニュー	解説	
4	最近使用した図面の一覧表示 (注-5)		FKファイル【プロファイル】で最大9図面まで設定可能です ・ MC図面名形式: 図面名、区画、グループ、 ユーザーが表示されます ・ OSファイル名形式: 図面名、フォルダーの パスが表示されます ・ 直接呼び出したDXF/DWGファイルは 図面リストに表示されません び出したDXF/DWGファイルは 図面リストに表示されません	
	ログオフ(<u>G</u>) (注-6)		すべての図面ウィンドウを閉じ、作業している2Dモジュールをログオフします ログイン時にユーザーIDを入力する設定の場合、ログイン画面が表示されます 図面が修正されている場合、確認のメッセージが表示され、図面をファイル することもできます	,°
	終了(<u>X</u>) (注-6)		すべての図面ウィンドウを閉じ、2Dモジュールを終了します 図面が修正されている場合、確認のメッセージが表示され、図面をファイルすることもできます	

(注-5)MC Helix 2020-R1以降の機能です。

(注-6) ログイン時にユーザーIDを入力する設定をしていない場合、ログオフと終了の違いはありません。

(参考)MICRO CADAM Helix チュートリアル



CAD SOLUTIONS Inc.

Helix MICRO CADAM



- ●「DXFファイルの上書き」とは
 - ▶ MC Helix 2020-R1から提供されている、DXF/DWGファイルを直接呼び出す機能に伴って提供されている機能です。
 - ✓ DXF/DWGファイルをMC Helix表示画面にドラッグ&ドロップして開く機能など
 - ▶ DXF/DWGファイルを直接呼び出したDXF/DWGファイルをMC HelixでDXF/DWGファイル形式のまま上書き 保存できます。
 - ▶ 保存の際は、DXF/DWG変換時の設定に基づいて変換されます(下図参照)。



(参考) DXF/DWGファイルをMC Helixに関連付ける方法

- DXF/DWGファイルをダブルクリックで開く設定(MC Helix 2020-R1以降)
 ▶ 下記の手順で拡張子「.DXF」のファイルをMC Helixに関連付けることができます。
 - 設定方法
 - 1. WindowsエクスプローラーにあるDXFファイルを右クリックして、 コンテキストメニュー【プロパティ】を選択
 - 2. [全般] → [変更] ボタンを選択

全般 セキュリテ	ィ 詳細 以前のパー	ジョン
E	(PLOD.dxf	
ファイルの種類:	DXF ファイル (.DXF)	

3. プログラムのリストから [MICRO CADAM] を選択(下図 赤枠) (アイコンを選択できた場合、次の4~7の手順はスキップ可)



- リストに上図の [MICRO CADAM] アイコンが表示されない場合は、 [その他のアプリ] を選択し、リストからアイコンを選択 (アイコンが選択できた場合、次の5~7の手順はスキップ可)
 - その他のアプリ ↓

- 5. [その他のアプリ]を選択してもアイコンがリスト表示されない場合は、 [このPCで別のアプリを探す]を選択 このPCで別のアプリを探す]
- 6. [プログラムから開く] ダイアログボックスが表示される
- 7. システム区画の¥mchelix¥HDDにある「mccaps.exe」を選択 (例) C:¥mchelix¥HDD¥mccaps.exe

← -> > ↑ 🖡 = Wie	dews(C) > mchelix > HDD	✓ D HODON:	Q.
整理・ 新しいフォルダー		1	• 🖬 0
HIND A	S.E. Will Mitheline and	更新日時 ^へ 2019/10/11 5:21	経験 アフリウーション
Access	🔓 mccaps.exe	2019/10/115/21	7797-332
- Moders	III mconsvexe	2019/10/11 5:21	アプリケーション
Lamencan	mcconvexe	2019/10/11 5:21	アプリケーション
Ljapanese	mcencgen.exe	2019/10/11 5:21	アプリケーション
MCMANUAL	T mogaiji.exe	2019/10/11 5:21	アプリケーション
MCSERV	I mogitexe	2019/10/11 5:21	アプリケーション
PCSIZE	29 mcidmaxe	2019/10/11 5:21	アプリケーション
README	mcidvutl.exe	2019/10/11 5/21	アプリケーション
Resource	🗳 mclumiic.exe	2019/10/11 5:21	アプリケーション
1 Campin	mcmsgbox.exe	2019/10/11 5:21	アプリケーション
- Sample	Mcofflic.exe	2019/10/11 5:21	アプリケーション、
Hutoa	<		>
7713-5	N: mccapsexe	~ 7075% (*exe*)	pif;*.com;*.bat;' ~
		88./w/W	and the second second

- 8. [開く] ボタンを選択
- 9. プロパティのアイコンが「mccaps」のアイコンに変更される (プログラムがMICRO CADAMに変わる(下図))

全般 セキュリティ 詳細 以前のパージョン	💊 explo	D.dxfのプロパ	71				
EXPLOD.dxf ファイルの電班: DXF ファイル (dxf) プログラム: Q MICRO CADAM 変更(C)	全般	セキュリティ	詳細	以前のパ	ージョン		
7アイルの種類: DXF ファイル (dxf) ブログラム: 🔒 MICRO CADAM 変更(Q	Ð	EXP	LOD.dxf				
プログラム: 😜 MICRO CADAM 変更(C)	ファイルの)種類: DXF	ファイル(.dxf)			-
	プログラル	a: 🔒	MICRO (CADAM		変更(C)	

10. [OK]

・DWGの起動についても同様の手順 で設定可能です。 ・この設定によりメールに添付され たDXFやDWGファイルから直接MC Helixを起動し、図面を開くことが できます。

CAD SOLUTIONS Inc.

Helix

MICRO/CADAM

メニュー解説②:名前を付けて保存/DXFファイルの別名保存



- 名前を付けて保存にHelix Explorerを設定する
 - ➢ MC Helix 2023-R1から、下図の設定を行うことでMC図面を呼び出して 保存する際にHelix Explorerを利用できるようになりました。



別名保存	
区画:グループ,ユーザー [::CAD_TRAIN	<u>≁</u> 12
77仙名	
PFK_1 ,001	
<u>OK</u> キャンセル	^l7°

● 設定方法	I Helix 環境設定ユーティリティー	– 🗆 X
 BDE/JZC 1. Windows [スタート] 2. [MICRO CADAM Helix] フォルダー 3. 「環境設定ユーティリティー」を起動 4. [MCADAM5.SYS] を選択 5. 「図面一覧」タブを選択 6. [「名前を付けて保存」にHelix Explorerを使用する]に図を付加 7. 「ファイル」→「保存」 8. 「ファイル」→「終了」 	THE A RANGE 2 A MAR TOTAL (E) Y-ル(E) A ル J (E) MCADAM5.SYS MCFILE5.SYS MCHC5.SYS 全般 図面一覧 表示 検索 補助1 補助2 補助3 スケッチ 線種1 線種2 マ 図面の付加情報を表示する 図面のソート順序 (作成 マ プレビュー機能を使う ソート・キーの最初の桁 ハービ図面名形式 ソート・キーの最終の桁 20 回面の有無を検査しない 日付の表示様式 通算 OSファイル名形式 □ 図面の有無を検査しない マ [名前を付けて保存」」にHelix Explorerを使用する	】ジ ^{★*} ^μ 1〕ジ ^{★*} ^μ 2〕寸法1 ~ 日の昇順 □ □ □ □ □ □ □

- ●「DXFファイルの別名保存」とは
 - ➢ MC Helix 2020-R1から提供されている、DXF/DWGファイルを直接呼び出す機能に伴って提供されている機能です。
 - ▶ 直接呼び出したDXF/DWGファイルをMC HelixでDXF/DWGファイル形式のまま別名保存できます。
 - ▶ 保存の際、DXF/DWG変換時の設定に基づいて変換されます(P11の挿入図参照)。

メニュー解説③:カプセル化図面呼び出し

● 「カプセル化機能(mccaps)」とは

▶ あらかじめ指定しておいた図面をMC Helix起動時、または起動中に呼び出すプログラムです。

✓ ユーザー作成のバッチ処理やプログラムからMC Helixをコントロールするための機能です。

- ✓ カプセル化機能は、コマンド・インタープリターから起動できます。
- ▶ PDMシステムとMC Helixとの連携が必要な場合などに利用されます。
 - ✓ 例1:新規に図面を作成する場合
 - 1. PDMシステムで品番を発番
 - 2. その品番に応じた図面名でMC図面を作成 (mccaps -new)
 - ✓ 例2:検索した図面を表示する場合
 - 1. PDMシステムで既存図面を検索
 - 2. MC Helixに図面を呼び出す(mccaps -model または -que)

カプセル化機能のオプションに関しては次ページをご参照ください。

● メニューバー [ファイル] の「カプセル化図面呼び出し」の操作

- 1. mccapsコマンドを実行する際にオプションに「-list」を指定すると、「-model」や「-file」などのオプション で指定した図面がリスト表示され、カプセル化図面呼び出しダイアログが開きます。
- 2. カプセル化図面呼び出しダイアログから図面を呼び出します。
- 3. カプセル化図面呼び出しダイアログを開いた際、すでに呼び出した図面以外のリストが表示されます。

【参照マニュアル】 『管理・運用解説書』 第2章 データ管理 2.6 カプセル化機能



メニュー解説③:カプセル化機能オプション解説(1/2)



	MC図面名形式		OSファイル名形式		
Option	指定例	Option	指定例		
-dwg	>mccaps -dwg c:cad,basic				
	※MC Helixを区画C,グループCAD,ユーザーTRAINで起動します。				
	(注)グループ名以下は省略が可能です。				
-model	>mccaps -model c:cad,basic/ABC,001 -model c:cad,basic/DEF,001	-file	>mccaps -file c:¥mcosfile¥ABC.MCD -file c:¥mcosfile¥XYZ.MCD		
	※MC Helix起動時に区画名C,グループ名CAD,ユーザー名BASICの		※C:¥MCOSFILEフォルダのMC図面ABC.MCDとXYZ.MCDが		
	MC図面ABC,001とDEF,001が開きます。		開きます。		
	(注)図面名まで入力必須です。複数図面指定が可能です。		(注)-fileは省略可能です。複数図面指定が可能です。		
-new	>mccaps -new c:cad,basic/DEF,002	-nfile	>mccaps -nfile c:¥mcosfile¥/UVW.MCD		
	※MC Helix起動時に区画名C,グループ名CAD,ユーザー名BASICで		※MC Helix起動時に、指定したフォルダで新規図面UVW.MCDで		
	新規図面名DEF,002で起動します。		起動します。		
-list	>mccaps -model c:cad,train/ENGINE_FRONT, -model	-list	>mccaps c:¥mcosfile¥PFK01.MCD c:¥mcosfile¥PFK02.MCD -list		
	c:cad,train/ENGINE_SIDE, -list		※「カプセル化図面呼び出し」ダイアログが表示		
	※「カプセル化図面呼び出し」ダイアログが表示されます。		されます。		
	(操作)		(操作)		
	1.図面名を選択して [OK] でその図面が表示されます。		左のMC図面名形式と同じです。		
	2.メニューバー [ファイル] → [カプセル化図面呼び出し] で再度上記のダ				
	イアログが表示されます。		カブセル代図面呼び出し		
	(注) -dwgオプションで 区画 グル-プユーザ- 図面名		タイプ ホスト名 パス ファイル名		
	指定した図面は対象外です。 C CAD TRAIN ENGINE_SIDE		WIN MCLOCAL:c:#mcosfilePFK02.MCD		

メニュー解説③:カプセル化機能 オプション解説(2/2)



	MC図面名形式		OSファイル名形式		
Option	指定例	Option	指定例		
-gue	指定例 >mccaps -que c:¥mcadam¥MCHelix_StartMC.QUE -list ※CドライブのMCADAMフォルダに存在する~.QUEファイルに 指定されているMC図面を起動時に開きます。 ※-listオプションと組み合わせることもできます。 (参考) MCHelix_StartMC.QUEの内容 MC_MODEL (C:CAD,TRAIN/PFK_1,001) MC_MODEL (C:CAD,TRAIN/PFK_2,001) MC_MODEL (C:CAD,TRAIN/PFK_3,001) MC_MODEL (C:CAD,TRAIN/PFK_4,001) <i>i</i> ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ² · ^{3¹} · 2 ^{-3¹} · 2 ¹ ^{3¹} · 2 ¹ ^{3¹} · 2 ¹ ^{3¹} · 3 ¹ · 001 (C (AD TRAIN PFK_3) 001 (C (AD TRAIN PFK_3) 001 (C (AD TRAIN PFK_3) 001 (C (AD TRAIN PFK_4) 001 (D	Option -gue	指定例 >mccaps -que c:¥mcadam¥MCHelix_StartOS.QUE -list ※CドライブのMCADAMフォルダに存在する~.QUEファイルに 指定されているMC図面を起動時に開く。 ※-listオプションと組み合わせることもできます。 (参考) MCHelix_StartOS.QUEの内容 MC_FILE (MCLOCAL:C:¥MCOSFILE¥PFK BODY.MCD) MC_FILE (MCLOCAL:C:¥MCOSFILE¥PFK PARTS1.MCD) MC_FILE (MCLOCAL:C:¥MCOSFILE¥PFK PARTS2.MCD) MC_FILE (MCLOCAL:C:¥MCOSFILE¥PFK PARTS3.MCD) p()* k2h名 n'2 7r/48 WIN MCLOCAL:C:¥MCOSFILE¥PFK PARTS3.MCD WIN MCLOCAL:C:¥MCOSFILE¥FFK PARTS1.MCD WIN MCLOCAL:C:¥MCOSFILEFFK PARTS1.MCD WIN MCLOCAL:C:¥MCOSFILEFFK PARTS3.MCD		
	OK キャンセル 削除 ヘルフ*		OK キャンセル 肖明宗 ヘルフ°		
-id	>mccaps ~ -id CADAM,CADAM				
	※MC HelixをユーザーD、パスワードを指定して起動する設定の場合に必要 		同左		
	<u>です。</u>				
-err	>mccaps ~ -err ※PDMBASE.ERRが出力されます。 (注)PDMBASE.ERRはユーザー環境変数で指定されているフォルダに作成 されます。		同左		



●保存先の確認方法(ユーザー環境変数の設定フォルダ)

[図1]

確認手順

- 1. Windows [スタート]
- 2. [設定 🍄]
- 3. [システム]
- 4. [詳細情報]
- 5. [システムの設定情報]

[システムのプロパティ] ダイアログ が表示されます。 [図1]

- 6. [詳細設定] タブ
- 7. [環境変数]

[環境変数] ダイアログが表示され ます。 [図2]

上段のユーザー環境設定のTEMPに 記述されたパスにファイルが作成され ます。

8. [OK]

システムのプロパティ × コンピューター名 ハードウェア 詳細設定 システムの保護 リモート Administrator としてログオンしない場合は、これらのほとんどは変更できません。 - パフォーマンス・ 視覚効果、プロセッサのスケジュール、メモリ使用、および仮想メモリ 設定(<u>S</u>)... - ユーザー プロファイル サインインに関連したデスクトップ設定 設定(E)... 起動と回復 システム起動、システム障害、およびデバッグ情報 設定(<u>T</u>) 環境変数(<u>N</u>).. OK キャンセル 適用(<u>A</u>)

[図2]

変数	値	
OneDrive	C:¥Users¥	¥OneDrive - 株式会社CAD SOLUTIONS
OneDriveCommercial	C:¥Users¥	¥OneDrive - 株式会社CAD SOLUTIONS
Path	C:¥Users¥	¥AppData¥Local¥Microsoft¥WindowsApps;
TEMP	C:¥Users¥	¥AppData¥Local¥Temp
TMP	C:¥Users¥	¥AppData¥Local¥Temp
		新規(<u>N</u>) 編集(<u>E</u>) 削除(<u>D</u>)
ステム環境変数(<u>5</u>) 変数	値	新規(<u>N</u>) 編集(<u>E</u>) 削除(<u>D</u>)
ステム環境変数(<u>S</u>) 変数 ComSpec	值 C:¥Windows¥s	新規(<u>N</u>) 編集(<u>E</u>) 削除(<u>D</u>) ystem32¥cmd.exe
ステム環境変数(<u>S</u>) 変数 ComSpec DriverData JAVA_HOME	値 C:¥Windows¥s C:¥Windows¥S	新規(N) 編集(E) 削除(D) ystem32¥cmd.exe iystem32¥Drivers¥DriverData
ステム環境変数(<u>S</u>) 変数 ComSpec DriverData JAVA_HOME MCSTANDALONE	値 C:¥Windows¥s C:¥Windows¥S No	新規(N) 編集(E) 削除(D) ystem32¥cmd.exe ystem32¥Drivers¥DriverData
ステム環境変数(<u>S</u>) 変数 ComSpec DriverData JAVA_HOME MCSTANDALONE MCSVPATH	値 C:¥Windows¥s C:¥Windows¥S No C:¥mchelix¥HE	新規(N) 編集(E) 削除(D) ystem32¥cmd.exe ystem32¥Drivers¥DriverData DD¥Mcserv
ステム環境変数(<u>S</u>) 変数 ComSpec DriverData JAVA_HOME MCSTANDALONE MCSVPATH MCSVTMP	値 C:¥Windows¥s C:¥Windows¥S No C:¥mchelix¥HE C:¥mchelix¥HE	新規(N) 編集(E) 削除(D) ystem32¥cmd.exe ystem32¥Drivers¥DriverData DD¥Mcserv DD¥Mcserv
ステム環境変数(<u>S</u>) 変数 ComSpec DriverData JAVA_HOME MCSTANDALONE MCSVPATH MCSVTMP NUMBER OF PROCESSORS	値 C:¥Windows¥s C:¥Windows¥S No C:¥mchelix¥HE C:¥mchelix¥HE 8	新規(N) 編集(E) 削除(D) ystem32¥cmd.exe ystem32¥Drivers¥DriverData DD¥Mcserv DD¥Mcserv



メニュー解説④:最近使用した図面の一覧表示

- 最近使用した図面の一覧表示機能について
 - ➤ MC Helix 2020-R1から追加された機能です。
 - ▶ 下記設定により最大9図面の表示が可能になります。
 - 設定方法
 - 1. ファンクション<ファイル> 【プロファイル】
 - 2. 「ファイル・オプション」タブ
 - 3. 「最近使用した図面の表示数」の数値を変更
 - 4. [OK]

[プロファイル]	のダイアログ	表示例
7' 11771N		
ファイル・オプション 図面モード 初期化		
 作成/呼出し図面の形式 	その他 ── ▼ 自動パック □ ファイルの圧縮	OK tritu
- 呼出し図面の指定 ○ 単精度V2図面(V2S) ○ 倍精度V2図面(V2D) で V3図面(V3)		
最近使用した図面の表示数 8 ↓		



- ▶ 上から順に新しく開いた図面が表示されます。
- ▶ MC図面名形式の場合、図面名に加えて区画、グループ、ユーザーが表示されます。
- ▶ OSファイル名形式の場合、図面名に加えてファイルパスが表示されます。
- ▶ 直接呼び出したDXF/DWGファイルは表示されません。



Helix

MICRO/CADAM



詳細につきましては下記のコンテンツも合わせてご利用ください。

● 参照マニュアル

- ➢ Windows [スタート] → [MICRO CADAM Helix] → 「操作解説書」 →メニュー・バーの使い方→メニューの概要→メニューの概要【ファイル】
- 関連チュートリアル <u>https://www.cad-solutions.co.jp/MCTutorial/index.html</u>
 - > 【画面印刷】 【印刷の設定】 【印刷】 【簡易出力】
 - ✓ [上級者・管理者向け(Ⅱ)]→[出力設定ガイド]→「簡易出力」
 - ➢ 【PDF形式で保存】
 - ✓ [上級者・管理者向け(I)] → [PDF変換設定] →「解説書」
 - ▶ 【DXF形式変換】
 - ✓ [上級者・管理者向け(I)] → [DXF/DWG変換設定] → 「解説書」

おすすめ動画コンテンツ

- 【DXF/DWG変換】<u>https://www.cad-solutions.co.jp/movie-index/#webinarsousa</u>
 - ✓ [Webセミナー] → [機能解説セミナー] → 「DXF/DWG変換解説(基礎編)」
 - ✓ [Webセミナー] → [機能解説セミナー] → 「DXF/DWG変換解説(DXF/DWG→MC変換編)
 - ✓ [Webセミナー] → [機能解説セミナー] → 「DXF/DWG変換解説(MC→DXF/DWG変換編)
- ▶ 【MC Helix 2020拡張機能】 ~ DXF/DWGファイルのダイレクト変換

https://www.cad-solutions.co.jp/movie-index/mcarchive_index/#mcarchive2022



MICRO CADAM、MICRO CADAM Helix は、株式会社CAD SOLUTIONSの商標です。 他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。