MICRO CADAM Helix Webセミナ-

メニュー・バー操作解説 [カストマイズ] 編 Part1

株式会社CAD SOLUTIONS 営業本部

CAD SOLUTIONS Inc.

© 2024 CADSOLUTIONS Inc.

はじめに



 メニュー・バーとは、ファンクション/メニューの機能を補完するためにMC V3以降に追加された ツールセットで、これまでに多くの機能拡張を行ってきました。



MC Helix 20xxのメニュー・バー (1/2)



CAD SOLUTIONS Inc.

Helix MICRO CADAM MC Helix 20xxのメニュー・バー (2/2)

MICRO CADAM



メニュー・バー [カストマイズ] 編 Part1 解説

メニュー概詞	兑(1/3)	MICRO CA
メインメニュー	サブメニュー	解説
カーソル <u>(C)</u>	十字(<u>C</u>)	マウス・ポインターの形状を十字で表示します
	全画面(<u>F</u>)	マウス・ポインターの形状を全画面の十字で表示します
	小十字(<u>S</u>)	マウス・ポインターの形状を小さい十字で表示します
	矢印(<u>A</u>)	マウス・ポインターの形状を矢印で表示します
	小四角(<u>Q</u>)	マウス・ポインターの形状を小さい四角で表示します
	プラットフォーム(<u>P</u>)	マウス・ポインターの形状をWindows OSであらかじめ用意されている任意の形状で表示します
マウス <u>(M)</u>		マウスのボタンに割り当てられる機能を変更できます
2)		ボケン 機能 左ボケン (なし) 石ボケン 海気示 ケボケン+右ボケン 再気示 ストルイライト ストルイライト ストルクイト ストレーシェー ストレライト ストレライト マイレーン・ マイレーン・ マイレーン マイレーン マイレーン マイレーン マイレーン
キーボード(<u>K</u>)		キーボードにさまざまなショートカット・キー を割り当てることができます
		0K キャンセル ヘルフ*

メニュー概説(2/3)



	メインメニュー	サブメニュー		解説
	図面選択(<u>W)</u>		Helix エクスプローラーで図面を呼び出す際、	MICRO CADAM Helix ? X
			マウスのシングル・クリックで図面を選択して	
		シングルクリック(<u>S</u>)	呼び出し、Helixエクスプローラーを閉じます	CAL CAL
			Helix エクスプローラーで図面を呼び出す際、	Image: STDLIB Image: ENGINE_ZUWAKU P V3 2023/11/20 Image: STDLIB Image: EXPLOD V3 2023/11/07 Image: Optime Display=200L VIP V3 2023/11/07
			マウスのダブル・クリックで図面を選択して	ACCESS IFFBL278+200LX5 ,
		ダブルクリック(<u>D</u>)	呼び出し、Helixエクスプローラーを閉じます	Image: Construction
				7ヶ(ル名(U) ファ(ルの形式(E) MC 7ヶ(ルの種類① Draftine(すべて) ↓
	スマートガイド(<u>G</u>)		スマートガイド=ONにより、下記の機能が有効になり	ます
			●スマートサーチ:要素が込み入った場所で選択する要	要素を順次変更できる
4			●スマートセレクト:要素と要素の交点などを自動で認	認識することができる
			●スマートゲット:要素が持つ特性値を文字入力域に表	長示して取り込むことができる
	スマートハイライト(<u>H</u>)		スマートハイライト=ONにより、選択したい要素を一	時強調色で表示できます
(5)			(ツール・バー 🙀 と同じ機能です)	
	スマートストレッチ(<u>S</u>)		スマートストレッチ=ONにより、スマートセレクト機	能で検出された定義点をマウスでドラッグ移動し、
6			対象要素を伸縮表示できます	
7	スマートアシスト(<u>A</u>)		スマートアシスト=ONにより、作図時の位置指定をガー	イド表示して作図操作を補助します
	スマートメニュー(<u>P</u>)		スマートメニュー=ONにより、領域指定により選択し	た複数の要素を対象に、
8			削除/不表示/スマート移動/スマートコピー/要素ス	プロパティの5つの機能
•			をポップアップで表示して一括で処理することができま	ます
				要素プロパティ

メニュ・	一概説	(3/3)
	120000	())))



サブメニュー		解説
	ラバーバンド表示=ONにより、	ラバーバンディングおよびドラッギングの機能を有効にします
	(ツール・バー 🖳 と同じ機	能です)
	座標値表示=ONにより、 スマートガイドのIND位置の 座標値を画面右上の メッセージ領域に表示します	MICRO CADAM Helis 2024-R1 2023-10-13 - [>>>>000 (P)<<< CHMCOSFILEWWeishar4Customize V/1 DXF/DWG葉集サンプル回転) × · · · · · · · · · · · · ·
	<u> </u>	ラバーバンド表示=ONにより、 (ツール・バー) と同じ機 座標値表示=ONにより、 スマートガイドのIND位置の 座標値を画面右上の メッセージ領域に表示します



● マウス・ポインターを下記の形状から選択できます。

	十字(C)
	全画面(F)
	小十字(S)
~	矢印(A)
	小四角(Q)
	プラットフォーム(P)

- プラットフォーム(上記の赤枠内)は、ご利用PCのWindows OSで あらかじめ用意されている形状の中から、任意のマウス・ポインター を選択することができます。
 - ▶ Windows 10での設定例
 - 1. Windows OSの [設定 🐵]
 - 2. [デバイス]
 - 3. [マウス]
 - 3. [その他のマウスオプション] →「マウスのプロパティ」表示
 - 4. [ポインター]
 - 5. [通常の選択] → 「参照」
 - 6. 任意のポインターを選択→ [開く]
 - 7. [適用] → [OK]

 マウスのプロパティ 	Х
ボタン ポインター オインター オプション ホイール ハードウェア	
デザイン(<u>S</u>)	
MC Helix デモ V	
~ 名前を付けて保存(⊻) 削除(₽)	
カスタマイズ(<u>C</u>):	
通常の選択 💊 ^	
ヘルブの選択	
バックグラウンドで作業中	
待ち状態	
領域選択	
テキスト潮択 T Y	
□ ポインターの影を有効にする(E) 既定の設定(E) 参照(B)	
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)	

メニュー解説②:マウス



ボタン割り当て

- ▶ 3ボタンマウスにいろいろな機能を設定できます。
 - ✓ マウスの基本設定
 - 左ボタン: 選択 (SEL)
 - 右ボタン: 指示 (IND)
 - 中央ボタン: YN
 - ✓ 便利機能のカスタマイズ例
 - Shiftキー+左ボタン: スマートコピー
 - Shiftキー+右ボタン: スマート移動
 - Shiftキー+中央ボタン: 要素プロパティ

スマートコピー、要素プロパティ、スマート移動については動画 で解説します。

●スマート機能

▶ 後述するスマートガイド、スマートストレッチ、 スマートメニュー、スマートアシスト各機能が作動するまでの反応速度 を指定できます。

- ✓ 距離の小数桁
 - スマートアシストで、指定した位置からカーソルの位置までの距離をガイドする ときの小数桁数(0~5桁)を指定できます。

✓ 標準

■ 変更した設定を標準値に戻します(右図は標準値です)。

7	<i>[†]</i> х			
[ボタン割り当て スマート機能)			
	ポタン		機能	
	Ctrl+左ボタン+中央ボタン	^	指示	^
	Ctrl+右ボタン+中央ボタン		再表示	
	Shift+左ボタン		スマートハイライト	
	Shift + 右ボタン		גל-אבצ°∽	
	Shift+中央がタン		スマート移動	
	Shift+左ボタン+右ボタン		<ウインドウ>	
	Shift+左ボタン+中央ボタン		YN	
	Shift+右ボタン+中央ボタン		ファンクション・ホドックス	
	Alt + 左ボタン		<ウイント * ウ > ホ * ックス	
	Alt + 右ボタン		ドラッグ移動機能	
		¥	コマニー ちぐナカ 松松ムビ	¥
-				
	0K			^#7°

ব্যস	
ボタン割り当て スマート機能	
0.5 (秒) •	► I
77-1776/097	
1.0 (秒) •	•
77-12-	
1.0 (秒) •	•
_77-ħアシスト	
1.0 (秒) •	•
距離の小数桁数 0	
標準	
OK +>>t/	<u>^ </u> 7°

メニュー解説③:キーボード(1/2)

MICRO CADAM

 キーボードの複数キーの組み合わせに、ファンクションやメニュー などの機能を割り当てることができます。

▶ ファンクション

- ✓ ファンクション単位で切り替え
- (例) [Ctrl+G: グループ] の場合、どのファンクションを 選択していてもFK <グループ> に移動します。

> メニュー・バー

✓ メニュー・バーの機能を割り当て

(標準設定)

- Ctrl+N:メニュー・バー [ファイル] → [新規作成]
- Ctrl+0:メニュー・バー [ファイル] → [呼び出し]
- Ctrl+P:メニュー・バー [ファイル] → [印刷の設定]
- Ctrl+S:メニュー・バー [ファイル] → [上書き保存]
- Ctrl+W:メニュー・バー [ファイル] → [閉じる]



(例) Ctrl+GにFK <グループ>を設定



(標準設定) Ctrl+N:新規作成

[編集] ^{図面(D) ウ}

> Ctrl+Z Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V

キーボードの設定			
Ctrl+L:直線/点-点 ^ Ctrl+M:[未定義] Ctrl+N:新規作成 Ctrl+O:呼出 Ctrl+P:印刷の設定	置换 	□ ファンクション ↓/ニュー・バー □ ファイル 新規作成	2-サ [*] -定義 ▼

	×:	ニュー・ハー
[キーホードの設定]の中では「未定義」で表示されていますか、	編集	(E) 切り替え(S) 線種(T)
下記の機能があらかじめ割り当てられています(右図参照)。		図形複写(ビットマップ)(B)
ただし、ユーザー定義すると、ユーザー定義が優先されます。		図形複写(メタファイル)(M) 注記貼り付け(N)
Ctrl+Z:メニュー・ハー【編集】→【テキストを元に戻り】		元に戻す(D)
Ctrl+X:メニュー・バー【編集】→【切り取り】		やり直す(R)
Ctrl+C : メニュー・バー【編集】→【コピー】		テキストを元に戻す(U)
Ctrl+V:メニュー・バー【編集】→【貼り付け】		切り取り(T)
		⊐ピ–(C)
		貼り付け(P)

メニュー解説③:キーボード(2/2)

▶ ユーザー定義

- ✓ ユーザーボタン定義ファイルをキーボードに割り当てる
 - メニュー・バー「カストマイズ」のイベントスタック機能で作成したユーザーボタン定義ファイル をキーボードのショートカット・キーに割り当てます。

イベントスタックは、繰り返し行う操作など、一連の操作手順をマクロとしてユーザーボタン 「定義ファイル(拡張子:~.BIN)に記録する機能です。ユーザーボタン定義ファイルに記録し た操作は、アイコン化してツール・バーに配置し、ワンクリックで実行できます。 また、キーボードのショートカット・キーに割り当てることも可能です。



>ルート・メニュー

- ✓ 各ファンクションの特定のメニューをキーボードに割り当てる
- (設定例) [Ctrl+L: 直線/点-点] の場合、どのファンクションを選択していても FK < 直線> 【点-点】に移動します。

	キーボードの設定		
(例) Ctrl+Lに「直線/点-点」 を設定	Ctrl+K: [未定義] ^ Ctrl+L: 直線/点-点	置换 削除	ファングジョン】メニュー・バー】 ユーザー定義 ルート・メニュー 直線 ▼ 直交 ^ 角度付 点一点



実行(E)...

直ちに実行(X) 記録(R)...

Helix

MICRO/CADAM

> 0, 0.000

× k wn

SG

メニュー・バー [カストマイズ]

カストマイズ(C) ヘルプ(H)

キーボード(K)...

図面選択(W)

スマートガイド(G) スマートハイライト(H)

スマートストレッチ(S)

スマートメニュー(P) ラバーバンド表示(R) 座標値表示(O)

ファンクション(F)...

メニュー(N)...

メッセージ(E)...

New Look(J)...

図面ウィンドウ(D)...

文字入力方法(T)

環境設定再読み込み(L)

環境設定ファイル(S)... ユーザーボタン定義(B)...

イベントスタック(V)

VBコード作成(X)...

配置子図要素選択(1)

✓ スマートアシスト(A)

カーソル(C) マウス(M)... メニュー解説④:スマートガイド(1/4)

●マウス操作によって図形要素が持つ情報を表示する機能です。
 要素上または指定の位置までカーソルを移動してマウスのボタンを押し続けるとスマートガイド表示になります。

▶ 動作環境

✓ 前提となる設定:スマートガイド=ON

✓ 動作速度設定:メニュー・バー [カストマイズ] → [マウス] → [スマート機能]

▶ スマートガイドによって要素選択した後、スマートサーチ、 スマートセレクト、スマートゲットの機能を利用できます。

これらの機能はメニュー・バー [ウィンドウ] → [スマートガイド・ボックス] でも提供されています(右図参照)。

【1】スマートサーチ 最大50要素まで探索できます。

- ▶ 要素が重複しているとき、または要素が込み入っていて間違った要素を選択したときに、 付近にある要素を探索し、選択する要素を順次変更できる機能です。
- ▶ 操作例:円弧選択の場合
 - 1. 円弧を選択してスマートガイド表示し、左ボタンを押し下げたまま右ボタンをクリック ⇒メニューが表示される
 - 2. [次要素]を選択(SEL)

⇒カーソルに近い順に一時強調色で表示される(キーボードの「3」も同じ)

- 3. [前要素]を選択(SEL)
 - →一つ前の要素が一時強調色に表示される(キーボードの「2」も同じ)
- 4. 右ボタンを離し、その後左ボタンを離す
 ⇒その時点で一時強調色で表示されていた要素の選択が確定する

CAD SOLUTIONS Inc.





Helix

MICRO/CADAM







メニュー解説④:スマートガイド(2/4)



【2】スマートセレクト

- ▶ 要素の定義点や他の要素との交点など、図面上に存在しない点を指定できる 機能です。
- ▶ 操作例:FK < 円> 【円】で仮想上の点を指定して作成する場合
 - 1. 上方の円のY軸の中心線をスマートガイドを表示し、左ボタンを押し下げたまま カーソルを下方の円のX軸上に移動する
 - 2. X軸の中心線がスマートガイド表示されると同時に交点が表示され、左ボタンを離す
 - 3. 半径値を入力すると、仮想上の上下の円の交点に円が作成される

▶ 対象となる要素と指定できる点

要素	指定できる点
点 ^{注1)}	交点
直線	端点、中点、交点
マルチライン	端点、中点、構成点 ^{注2)} 、交点
スケッチ ^{注3)}	端点、中点、中心点、構成点 ^{注2)} 、交点
円	端点、中点、中心点、交点
楕円	端点、中心点、交点
スプライン	端点、構成点 ^{注2)} 、交点
オフセット・スプライン	端点、交点
円錐曲線	端点、構成点 ^{注2)} 、交点
折れ線スプライン	端点、構成点 ^{注2)} 、交点
ユーザー・シンボル	基準点、または構成要素の端点、中点、中心点、構成点 ^{注2)}
システム・シンボル	基準点 注4)
配置子図	基準点、または構成要素の端点、中点、中心点、構成点 ^{注2)}
注記	基準点
座標軸	基準点







注1) 点から対象の要素に垂直に下ろした直線と、対象の要素との交点が表示 されます。2要素とも点を指定した場合、中点が交点として表示されます。
注2) 構成点とは、端点、中点、および中心点を除く定義点です。
注3) スケッチは、各セグメントを個々の要素として扱います。
注4) 矩形の場合は、「構成点」が指定できます。

メニュー解説④:スマートガイド(3/4)



【3】スマートゲット

- ▶ 要素の特性値を利用する場合
 - ✓ キーボードから数値入力が可能な場合、要素の特性値を表示して利用できる 機能です。
 - ✓ 操作例:FK<直線>【水平】【⊙有限】で円弧長の直線を描く場合
 - 1. 作成する平行直線の左側の端点位置を指示(IND)する
 - 2. スマートガイド機能が表示された状態で右ボタンを押してメニューを表示する
 - 3. 長さ情報の上で右ボタンを押す
 - 4. 左ボタンを離す⇒長さ情報が取得される
 - 5. [Enter]
 - 6. 方向を指示⇒水平線が作成される
- > 2要素間の相対値を利用する場合
 - ✓ キーボードから数値入力が可能な場合に、2つの要素間の相対関係の値を 表示して利用できる機能です。
 - ✓ 操作例:FK <注記> 【記入】で円と円弧間の相対距離を測る場合
 - 1. 注記の記入位置を指示 (IND) する
 - 2. 円弧上で左ボタンを押し下げたまま右側の円をハイライトさせる
 - 3. 円上で右ボタンを押してメニューを表示する
 - 4. 相対位置のメニュー上で右ボタンを押す
 - 5. 左ボタンを離す⇒相対距離が取得される
 - 6. [書込] で数値が記入される







メニュー解説④:スマートガイド(4/4)

MICRO CADAM

▶ 指定できる要素と利用できる特性値

要素	特性値	
点 ^{注1)}	座標、3次元 ^{注2)}	
直線	長さ、角度	
マルチライン	長さ、セグメント数	
スケッチ ^{注3)}		
直線セグメント	長さ、角度	
円孤セグメント	半径、長さ、角度1、角度2	
円(円弧)	半径、長さ、角度1、角度2	
楕円(楕円弧)	長径、短径、長さ、回転角度、角度1、角度2	
スプライン	長さ、構成点数	
オフセット・スプライン	オフセット幅、長さ、構成点数	
円錐曲線	長さ	
折れ線スプライン	長さ、構成点数	
シンボル ^{注4)}		注
正三角形、十字、矢印	角度、長さ	注
小丸	半径	
矩形	幅、高さ	注
ユーザー・シンボル ^{注5)}	角度、倍率	注
配置子図	角度、倍率、子図名、子図番号	注
注記	文字 ^{注6)} 、角度	 注
座標軸	角度、倍率	

È1)スマートセレクトの点を指定している場合、その点の特性値が指定できます。

E2)点のデータは、XとYの2つのデータ、または、X、YとZの3つのデータが、コンマ(,)で 区切って取り込まれます。

ミ3)スケッチは、各セグメントを個々の要素(直線および円孤)として扱います。

E4)複数の要素で構成されている風船、デルタ記号などの場合、各要素の特性値が取り出されます。 E5)シンボル・フォントを含みます。

6) 文字列は先頭から半角文字で20文字まで表示されます。

MICRO CADAM特殊文字およびユーザーが登録している外字は、省略した形で表示されます。

メニュー解説 ⑤: スマートハイライト

●マウスのカーソルを要素に近づけた際、選択対象になっている要素を一時強調色で表示する機能です。

▶ 動作環境

- ✓ 前提となる設定:スマートハイライト=ON
- ✓ 一時強調色表示させる図形要素の検知範囲:環境設定ファイル「MCADAM5.SYS」で設定
 - 環境設定ユーティリティーを起動
 - 「MCADAM5.SYS」→ [全般] タブ→ [要素の検知範囲(ピクセル)]

■ Helix 環境設定ユーティリティー					-		×
MCADAM5.SYS MCFILE5.SYS	MCHC5.SYS	MCDF5.SYS					
全般 図面一覧 表示) 検	索 補助1 補助2 [V2回声	補助3] スケッチ]	線種1	│ 線種2 │ シンボル1 │ シンボル2 │ シンボル3 □ ワイルドカードを使う] 寸法	1〕寸淩	••
投影法 V2図面のモデル・サイズの上限	JA 200	 第三角法 64		「 図面名変更時に作成日付を継ば 「 図面名変更時に作成日付を継ば	承する る		
¥3図面のモデル・サイズの上限 08ファイル名形式の拡張子		無制限 MCD 200		☑ プロット・ファイル名を任意に付ける ☑ スケジュールの重複検査をする □ 出力処理後にが イロロン゙を閉じる			
フィム ファイオーFXX1日1時代3年1日4X7 画面サイズ (インチ) URLの属性番号		15 9999		 ■ 出力処理後にかれたのではついる ▼ 拡張炒びれで出力する ▼ 画面印刷を有効にする 			
ト、ラッグする最大要素数 要素の検知範囲(L°クセル) 元に厚す最大操作数		100 10 10]	□ 前回の印刷設定を使用する □ U-PFKの接続時チェックを行わない □ アーザーごとの環境設定を有効に	する		
I7-表示	₩軽度(状況報告/警	」 浩)まで					
単位系 新規図面 (ジ系 環境設定ファイル (ジ系	 ▼ その他/インチ ▼ 更新 	25.400		 「ビムウン 「参照図面と破断線を取り除く 「 V3.1の新要素を展開する 「 V4R3以降の新要素を展開する 	ò		
─ 図面管理 の抑制 ユーザーIDごとの抑制方法	ৰু~্বত্য-#`੶	こ対して抑制しない	•	 □ 2016-R1以降の新要素を展開 □ 2019-R1以降の新要素を展開 	する する		
C:¥MCADAM¥MCADAM5.SYS						MCVOL	= C



Helix

MICRO/CADAM

メニュー解説⑥:スマートストレッチ(1/2)

スマートストレッチは、指定した要素を伸縮させる機能です。
 対象要素上でマウスを押し続け、スマートセレクト機能で検出される
 定義点から伸縮の基準になる点を指定すると、スマートストレッチの
 機能が有効(スマートストレッチ・モード)になります。

▶ 動作環境

- ✓ 前提となる設定:スマートストレッチ=ON、スマートガイド=ON
- ✓ 動作速度設定:メニュー・バー [カストマイズ]

→ [マウス] → [スマート機能] ^{スマートストレッザ}

- ✓ スマートストレッチの中止: [Esc] キー
 > スマートストレッチ・モードになった後、以下の操作で 対象要素を移動または伸縮できます。
 - ✓ 移動先の点を指定してストレッチする
 - 円の場合
 - 円の中心点を指定: 円全体が移動可能になる [図1]
 - 円の中点/端点を指定:同心円で変形する[図2]
 - 円弧の場合
 - 円弧の中心点を指定: 円弧全体が移動可能になる [図3]
 - 円弧の中点: 端点が固定されたまま変形する[図4]
 - 円弧の端点を指定: 中心点を維持したまま端点が移動する [図5]
 - 直線の場合

•

- 直線の中点を指定: 直線全体が移動可能になる [図6]
- 直線の端点を指定: 端点側で変形する [図7]

CAD SOLUTIONS Inc.

[図3]

円弧の中心点



直線の端点

Helix

MICRO/CADAM

[図2]

[図5]

[図7]

円の端点

円弧の端点

[図1]

[図4]

[図6]

円の中心点

円弧の中点

直線の中点

MICRO CADAM

メニュー解説⑥:スマートストレッチ(2/2)

✓ 基準点からの移動量を指定してストレッチする

- 円/円弧の中心点や直線の中点の場合
 - 要素全体を移動できる[図8]
- 円/円弧の端点の場合
 - 円/円弧の径を数値で変更できる [図9]
- 二つの直線の交点の場合
 - 端点の移動量を数値で指定できる[図10]
- ✓ 操作例
 - スマートガイド機能で基準となる定義点 (端点、中点、中心点など)を認識させ、 スマートストレッチ・モードにする
 - 2. 左ボタンを離す
 - 3. [Enter]
 - 4. 「X,Y方向の移動量」ダイアログが表示される
 - 5. X,Yの移動量を入力
 - 6. [OK] ⇒形状が変形する

[図8] (238.0,58.0) (²38.0,58.0)



X,Y方向の移動量





X,Y方向の移動量 X 258.0000 Y 58.0000 DX 10.0 DY 0.0 OK キャンセル ハルフ^{*}





の移動量	
22.0000 Y 0.0000	
0.0 DY -27.0	交点がX=-20mm
キャンセル ^ルフ°	Y=-20mm移動/
	(302.0;=20,0)

メニュー解説⑦:スマートアシスト(1/2)

● 作図時の位置指定をガイドを表示することによって、作図時の位置指定を補助する機能です。 指定した位置からカーソルの位置までの距離と角度をガイド表示します。 一時的に要素の構成点を登録し(アシスト点)、位置指定のために利用できます。

▶ 動作環境

- ✓ 前提となる設定:スマートアシスト=ON、スマートハイライト=ON、ラバーバンド表示=ON
- ✓ 動作速度設定/数値の少数桁数:メニュー・バー [カストマイズ] → [マウス] → [スマート機能]
 ▶ 距離と角度のガイド
 - ✓ 下記の操作で位置を指定する際、指定した位置からカーソルの位置までの距離と水平角度をガイドで表示できます。

[図11]

- <グループ> 【移動】
 - 角度と移動距離を表示[図11]
- <直線>【点-点】
 - 角度と長さを表示 [図12]
- <直線>【折線】
- <曲線>【折線スプライン】
- <スケッチ>【作成】

[図12]



スマートアシスト機能は、スマートガイド 機能と異なり、マウスで選択していない要素 の位置情報を利用できます。





Helix

MICRO/CADAM

メニュー解説⑦:スマートアシスト(2/2)

●アシスト点を利用した作図が可能です。 アシスト点は、位置を指定する補助となる点で、アシスト点を通る無限水平線・垂直線、または アシスト点から延びる延長線のガイドが表示されます。

▶ 操作手順

点 直線

折れ線

システム・シンポル

- ✓ アシスト点のマークおよび文字が表示されている状態で指示(IND)すると、 アシスト点の座標で位置が指定できます。
- ▶ アシスト点を登録できる要素とアシスト点の組み合わせ

要素 アシスト点の種類 中心点 端点、中点 円(弧)、楕円(弧) 端点、中点、中心点 端点(定義点)、各線分の中点 スプライン 端点(始点および終点)、中点 折れ線スプライン 端点(定義点)、各線分の中点 スケッチ(直線セグメント) 端点、中点 スケッチ(円弧セグメント) 端点、中点、中心点

(正三角形、矩形、十字形、小丸、風船^{注)}、デルタ記号^{注)}、矢視

注)風船およびデルタ記号の矢印は個別に対象になります。

基準点



アシスト点の種類とマーク(形状)



メニュー解説⑧:スマートメニュー

● 特定のメニューをポップアップで表示し、領域指定により選択した複数の要素を対象に一括で 処理する機能です。スマートメニューとして利用できる機能は以下です。

	削除			
	不表示 スマート移動 スマートコピー	スマート移動/スマートコピー/要素プロパティについ の項でご説明した内容と同じです。	いては、P11の [マウス]	
	要素ノロハテイ			
	動作環境			
	✓ 前提となる設定	E: スマートメニュー=ON	77-64	
	✓ 動作速度設定:	メニュー・バー [カストマイズ] → [マウス] → [スマート機能] 1.0 (秒)	
≻ 持	操作例:削除の場	合		
	1. マウスの左ボタ 含まれるよう(ヲンを押し下げたまま、削除したい要素が矩形の範囲内に こドラッグする [図13]	[図13]	[図14]
	(注)マウスを	押し下げる位置は作画領域内の要素がない位置にする	_	
	2. 左ボタンを離る	す⇒矩形領域内の要素が強調表示される		$\langle \circ \rangle$
	3. 右ボタンをク!	リックする⇒ポップアップメニューが表示される		
	4. 左ボタンで「削	削除」を選択(SEL)[図14]		
	⇒強調表示され	た要素が削除される		

不表示 スマート移動 スマートコピー 要素プロパティ

Helix

MICRO/CADAM



- ユーザー・ヘルプ・ボックス機能を利用してマウスやキーボードに割り付けた機能一覧を表示することができます。
- テキスト・ファイルの作成
 - ▶ マウスやキーボードに割り付けた内容を記述したテキスト・ファイル(~.DAT)作成します。
 - ▶ 作成例(右図参照)
 - ✓ マウス用: Mouse_Assign.DAT
 - ✓ キーボード用: Keyboard_Assign.DAT
 - ▶ 保存先(システムドライブがCドライブの場合)
 ✓ C:¥MCADAM
- ユーザー・ヘルプ・ボックスのインデックス・ファイルの編集
 - ▶ ファイル名(システムドライブがCドライブの場合)
 - ✓ C:¥MCADAM¥UHB.DAT
 - ▶ 編集内容(下図参照)

UHB.I	DAT - メモ朝	Ę	_		×
ファイル(<u>F</u>)	編集(<u>E</u>)	書式(<u>O</u>)	表示(⊻)	ヘルプ(<u>H</u>)	
C:¥MCADAM¥Mouse_Assign.dat C:¥MCADAM¥Keyboard_Assign.dat					
					~
100%	Windows	(CRLF)	UTF-8		_

/////////////////////////////////////	帳		_		Х	
ファイル(F) 編集(E) 書式(O)	表示(V	ヘルプ(H)				
左ボタン 右ボタン 中央ボタン Ctrlキー+左ボタン Ctrlキー+右ボタン Ctrlキー+中央ボタン Ctrlキー+左ボタンン Shiftキー+右ボタン Shiftキー+中央ボタン Shiftキー+中央ボタン	;ボタレ ,	選指TN ドドラックグ ドララッント マママ素 フス要素	多・卆ウコ多、動サ機>ビ動テ 機イ能全一 ィ	能 ズ機能 体	44	^
						Y
7行、16列	100%	Windows (CRLF)	ANSI			

Keyboard_Assig	n.DAT - メモ帳			- 0	X
ファイル(<u>F</u>) 編集(<u>E</u>)	書式(<u>O</u>) 表示(<u>V</u>) ヘルプ(<u>H</u>)			
,2trl+N Ctrl+O Ctrl+P Ctrl+S Ctrl+W Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+X Ctrl+Z	「フラフ」 「フラフ」 「フラフ」 「フラーー・バーー・バーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	マイル] マイル] マイル] マイル] マイル] (集] [集] [集] [集] [集]	→ [新規び刷きる] サー [印刷書] 「印刷書] 「印刷書] 「日 「日 「日 「日 「日 「日 「日 「日 「日 「日	E] 昇 そ元に戻	ू ब]
					~
	1行、1列	100% W	/indows (CRLF)	ANSI	

Helix

MICRO/CADAM



- 0

X

参考(2/2):マウスやキーボードに割り付けた機能を一覧表示する方法

● 環境設定

- ▶ 環境設定ファイル(MCFILE5.SYS)
 - ✓ 「ファイルの格納場所」→「パスとファイル名」→ 「ヘルプ・ボックス・ファイル」に、デフォルトでは インデックス・ファイル (UHB.DAT) のファイル・ パスが記載されています。

デフォルトの保存先はC:¥MCADAMですが、[参照]でパス を指定すれば保存先を変更することができます。

● 操作例

- ⇒「ユーザー・ヘルプ・ボックス」ダイアログが表示さ れます(右図参照)。
- ➤ "C:¥MCADAM¥Mouse Assign.dat"を選択 ⇒設定内容が表示される。
- ▶ [インデックス] を選択 ⇒インデックスのページに戻る

C:¥MCADAM¥M	ouse Assign.dat	A
C:¥MCADAM¥K(eyboard Assign.dat	
		>
<		

Melix 環境設定ユーティリティー

ファイル(<u>F)</u> ツール(<u>T</u>) ヘルプ(<u>H</u>)			
MCADAM5.SYS MCFILE5.SYS	MCHC5.SYS		
システム サーバー 区画 ファイル 部品ライブ、ジリー環境設定ファイル 特殊文字テーブ、ル・ファイル 非互換文字変換テーブ、ル・ファイル 文字変換テーブ、ル・ファイル カストマイス・・ファイル(INIファイル) ープ・リージ・ フッリと、リッジ・ フ・リレ、シジ・ ア・リージ・ フ・リレ、シジ・ ア・リージ・ サール、一のフ。	の格納場所 共有図	形の格納場所 起動時の情報 ACCESS C	デー%転送】未使用子図の自動ハ*ック (▲) C マ C マ C マ C マ C マ C マ C マ C マ C マ C マ C マ C マ C マ C マ C マ C マ
- ^^ 2 図形データの出力先 イメージ・データ・ファイル - ^^ 2とファイル名 <u>変数定義ファイル</u> ^ルプ・ボックス・ファイル 色情報ファイル		C:¥MCADAM C:¥MCADAM¥MCVALUE.DAT C:¥MCADAM¥UHB.DAT C:¥MCADAM¥UHB.DAT	参照… 参照… 参照… 参照… 参照…



まとめ(1/2):メニューバー [カストマイズ] 編 Part1



詳細につきましては下記のコンテンツも合わせてご利用ください。

●参照マニュアル:操作解説書

➢ Windows [スタート] → [MICRO CADAM Helix] → 「操作解説書」 →メニュー・バーの使い方→メニューの概要 →メニューの概要【カストマイズ】

● 参照マニュアル: カストマイズ・ガイド

(マニュアルをダウンロードできます)

1. CAD'S SUPPORT DESKにログインする

https://support.cad-solutions.co.jp/

ログインには、事前にMCHS契約の主管理者または副管理者の登録が必要です。

- 2. [ダウンロード] → [MICRO CADAM Helix製品] → [マニュアル] → 「オンライン・マニュアル 最新版」を選択
- 3. [オンライン・マニュアル 最新版] → 「Manual_MCH_2024-R2.zip」を選択
- 4. 「ダウンロード」フォルダ→zipファイルを展開する
- 5. ファイル名: MCCUSTOMIZE.PDFを開く(右図参照)

操作解説書			– 🗆 X
122 (本) 非表示 同期 戻る	☆ 🟠 進む ホーム	 ・ ・ ・	
			・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
由·2]付録3 メニュー体系	【環境設定ファイル】	- 環境設定ファイル「MCADAM5 SYS」の割 る 操作体系をカストマイズする	定内容を変更す
< >	【イベントスタック】	操作体系をカストマイズする	~

>	はじめに	
>	第1章カストマイズについて	
>	第2章 マウス	
>	第3章キーボード・ショートカット	
>	第4章ファンクション	
>	第5章 火ニュー	
>	第6章 メッセージ	
>	第7章ユーザー・ボタン定義	
>	第8章イベント・スタック	
	> > > > > > >	 はじめに 第1章カストマイズについて 第2章マウス 第3章キーボード・ショートカット 第4章ファンクション 第5章メニュー 第6章メッセージ 第7章ユーザー・ボタン定義 第8章イベント・スタック



おすすめ動画コンテンツ

https://www.cad-solutions.co.jp/movie-index/#mctipshits

スマートガイド編

MICRO CADAM Helix でスマートガイド(スマートサーチ/スマートセレクト/スマートゲット)やスマートストレッチ、スマートコピーの機能を説明しているチュートリアル動画です。入り組んだ図面などで、操作対象となる要素を素早く選択したり、少ない手数で要素を移動・伸縮したりコピーする際に知っておくと便利な機能です。





MICRO CADAM、MICRO CADAM Helix は、株式会社CAD SOLUTIONSの商標です。 他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

CAD SOLUTIONS Inc.

© 2024 CADSOLUTIONS Inc.